

FAIRE UN TAMIS À FOSSILES

Fabriquer un tamis à fossiles, c'est vraiment facile. Il vous faut : une agrafeuse, une pince coupante, une scie à main, une perceuse, une scie à chantourner, un tournevis, et bien sûr du bois et du grillage.

Matériaux

- (2x) 18 x 119 x 350 mm (avec poignée)
- (2x) 18 x 119 x 450 mm
- (2x) 18 x 18 x 314 mm
- (2x) 18 x 18 x 486 mm
- 28 vis à bois (longueur 50 mm)
- Grillage (485 x 350 mm) avec des mailles de maximum 5 mm

Astuce : Vous pouvez faire découper le bois sur mesure dans un magasin de bricolage. Cela vous évite déjà pas mal de travail.

Les poignées doivent être suffisamment spacieuses pour vos doigts. Utilisez un bouchon de bouteille (environ 30 mm de diamètre) comme modèle. Dessinez deux cercles espacés d'environ 12 cm et reliez-les avec deux lignes droites. Percez un trou à l'endroit prévu pour la poignée et découpez-le avec une scie à chantourner.

Pré-percez tous les trous de vis avec une mèche plus fine. Sinon, le bois risque de se fendre.

Vous pouvez découper le grillage à la bonne taille avec une pince coupante. Assurez-vous qu'il ne dépasse pas, car vous pourriez

vous égratigner en tamisant. Agrafez d'abord le grillage sous les planches larges. Ensuite, vissez les lattes inférieures en dessous.

